


NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

Escalera para Piscina

**Manuel de usuario para:
48" (122 cm) modelo**



Es una ilustración. La piscina no está incluida.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex
Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne
par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands

Advertencia..... 3

Esquema de las piezas y Referencia..... 4-5

Instrucciones de montaje..... 6-8

Seguridad acuática..... 9

ABLA DE CONTENIDOS

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.



ADVERTENCIA

- Supervisar siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Siempre ayude a los niños cuando utilicen la escalera para evitar caídas y/o lesiones graves.
- No se tire de cabeza o salte desde la escalera.
- Sitúe la escalera en una base sólida.
- Capacidad para una persona al mismo tiempo.
- Peso máximo: 300 lbs (136 kg). Cumple con los requisitos de resistencia según normativa NF P90-317.
- Sitúe la escalera para entrar o salir de la piscina.
- Retire la escalera y guárdela en un lugar seguro cuando la piscina no esté en uso.
- No nade debajo, detrás o a través de la escalera.
- Compruebe cada cierto tiempo que todos los tornillos estén perfectamente ajustados.
- Si nada en la noche utilice luces artificiales para iluminar la escalera, el suelo de la piscina y los carteles de advertencia.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- La escalera está diseñada y fabricada para un medida específica de piscina y para una determinada playa. No lo use con otras piscinas.
- El incumplimiento del mantenimiento adecuado puede ocasionar un grave riesgo para la salud, especialmente para los niños.
- Utilice este producto tan sólo para el propósito descrito en el manual.


NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES, ATRAPAMIENTOS, PARALISIS, AHOGAMIENTOS U OTROS ACCIDENTES MÁS GRAVES.

Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de agua.


REGLAS DE SEGURIDAD

ESQUEMA DE LAS PIEZAS

1




2



3




4




5




6




7




8



9



10




ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

Esta escalera ha sido diseñada y fabricada para la altura de las paredes de las piscinas Intex:

Número de referencia	Altura pared de la piscina
58974 (Blanco y azul)	48" (122 cm)
10903 (Plata y blanco)	48" (122 cm)

REFERENCIA DE PIEZAS (cont.)

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.



48" (122 cm) modelo

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA N°	
			#58974	#10903
1	PASAMANOS U	2	11167	11171
2	ABRAZADERA SUPERIOR	2	11168	11172
3	TORNILLOS CORTOS PARA LOS PASAMANOS (CON 1 EXTRA)	5	10810	10810
4	TORNILLOS LARGOS PARA LA ABRAZADERA (CON 1 EXTRA)	5	10227	10227
5	CLAVOS PARA MONTAJE DEL ESCALON (CON 2 EXTRAS)	34	10349	10913
6	ESCALONES	8	10348	10914
7	PARTE DE LA PATA SUPERIOR ("A" IMPRESO)	2	11553A	11555A
8	PARTE DE LA PATA SUPERIOR ("B" IMPRESO)	2	11553B	11555B
9	UNIÓN DE LA PARTE DE LA PATA INFERIOR ("A" IMPRESO)	2	11554A	11556A
10	UNIÓN DE LA PARTE DE LA PATA INFERIOR ("B" IMPRESO)	2	11554B	11556B

MONTAJE DE LA ESCALERA

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Un (1) desatornillador Phillips
Un (1) par de alicates o una llave
ajustable pequeña

IMPORTANTE: No apriete totalmente los tornillos hasta que haya terminado el montaje.

⚠ ADVERTENCIA



ENSAMBLAR LAS PATAS ANTES DE INSTALAR LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA. EL MAL MONTAJE LAS PATAS ANTES DE INSTALAR LOS PELDAÑOS PUEDE OCASIONAR QUE SE SEPALEN DE LA ESCALERA DURANTE SU UTILIZACIÓN, QUE PODRÍAN DAR POR RESULTADO LESIONES GRAVES O MUERTE.

- 1. IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS:** Es muy importante preparar las piezas correctamente e identificar qué partes se conectan entre sí antes de comenzar el ensamblado. Aunque algunas partes se parecen, no son siempre intercambiables. Consulte la lista de piezas.

⚠ ADVERTENCIA

PARTES MAL CONECTADAS ENTRE SI, PUEDEN OCASIONAR QUE LA ESCALERA SEA INESTABLE O QUE SE DESPRENDA ALGUNA PIEZA, PUDIENDO CAUSAR LESIONES, CAÍDAS O LA MUERTE.



- 2. Montaje de la pata (Vea las figuras del 1.1 a 1.2):**



IMPORTANTE: Asegúrese de que las barandas (patas de la escalera) se encuentran correctamente ensambladas y totalmente encajadas. Revise que los clavos han encajado antes de continuar con el siguiente paso. Asegúrese que las barandas en J miran hacia afuera antes de instalar los escalones.

MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)

3. INSTALACIÓN DE LOS ESCALONES (Vea las figuras del 2.1 a 2.2):




IMPORTANTE: Asegúrese de que los clavos están perfectamente encajados.

4. INSTALACIÓN DE LA ABRASADERA SUPERIOR (UN LADO A LA VEZ)

(Mire la figura 3):

Identificar el orificio "A" y el "B" en la parte superior (2), por la marca correspondiente en cada extremo. Deslice la abrazadera superior sobre las patas, asegurándose de que el orificio "A" se deslice por la pata "A" y el "B" sobre la pata "B". Los pequeños orificios en el lado de llaves deben alinearse con los agujeros inferiores de las patas. Fije cada llave por las patas con los tornillos más largos (4). Todavía no lo apriete el otro lado de la escalera a los soportes más grandes - este paso de montaje viene después.




MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)

5. INSTALACIÓN DE LOS

PASAMANOS "U" (ver figura 4):

Instale el pasamanos en U (1) en las patas y en los pasamanos (2) como se muestra y ajústelos con los tornillos (3). – Ver figura 4.



6. INSTALACIÓN DEL OTRO LADO DE LA ESCALERA (ver figura 5):


Con los pasamanos alineados con los agujeros, deslice el la otra parte de la escalera en su posición. Asegúrese que la pata "A" esta completamente encajada en el agujero "A" y así mismo con la "B". Apriete y asegure bien los tornillos (3). Apriete totalmente todos los tornillos y empuje hacia abajo cada escalon para asegurarse que hayan anclado en su lugar.



7. ANTES DE USAR LA ESCALERA:

Con todas las partes ahora en su lugar, compruebe que todos los tornillos / tuercas estén bien apretados y aplicar presión a cada peldaño para asegurarse de que están plenamente anclado en su lugar. Si la escalera viene con una barra, proceda con las instrucciones para su instalación, de lo contrario procederemos a colocar la escalera sobre la pared lateral de la piscina, con un lado de la escalera situada en el interior de la piscina y el otro fuera de la piscina - véase la figura 6.

Tiempo estimado de montaje 20-45 minutos (estimación aproximada y variará en función de cada persona).



⚠ ADVERTENCIA

- Colocar la escalera a nivel, en base sólida y que la escalera sea estable y segura para escalar.
- Retire la escalera de la piscina cuando no esté en uso, así evitará que entren sin autorización o sin supervisión a la piscina.
- Revise todas las tuercas y los pernos periódicamente y antes de cada uso para asegurarse de la escalera es robusta. Consulte las instrucciones de mantenimiento.

8. MANTENIMIENTO:

Compruebe periódicamente todos los tornillos, roscas, montaje de los escalones y pin de los escalones para tener la certeza que la escalera esté rígida. Retirar la escalera y guardar en lugar seguro y seco, preferentemente entre 32 grados Fahrenheit (0 grados centígrados) y 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius).

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que esten designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

GUARDE LA CAJA PARA ALMACENARLA Y LAS INSTRUCCIONES PARA VOLVERLA A MONTAR